



PARKSIDE®

DIY

Beistelltisch



3 Stunden

Material

- 3x Europaletten
- Edelstahl Senkkopfschrauben 4 x 60mm
- Wetterschutzlasur
- Hakenschrauben

Werkzeuge

- PARKSIDE 12V Akku-Winkelbohrmaschine
- PARKSIDE Handkreissäge mit Führungsschiene
- PARKSIDE 20V Akku-Exzentrerschleifer oder 20V Akku Hobel
- Holzbohrer und Bitset
- Kegelsenker Bohraufsatz
- Schleifpapier P120
- Pinsel

LOS GEHT'S

Arbeitsschutz-Hinweis:

Bei diesem Projekt kommt eine Vielzahl an Geräten zum Einsatz. Achte bitte stets auf deine Sicherheit und verwende die nötige Schutzausrüstung.

Schritt 1: Seitenteile aussägen

Als Erstes sägst du deine zwei Seitenteile aus jeweils einer Palette aus.

Dazu legst du die Führungsschiene am mittleren Querstreben der Palette an. Durch die Schiene gelingt dir ein gerader Schnitt! Zersäge zuerst die Oberseite, wende die Palette und zersäge dann die Unterseite.



Schritt 2: Oberfläche aussägen

Für die Oberfläche des Beistelltischs verwenden wir einzelne Latten aus der Palette.

Um unschöne Nägel in der Oberfläche zu vermeiden, säge die Latten zwischen den Querstreben deiner dritten Palette aus.

Aus diesem Ausschnitt ergibt sich die Gesamtbreite deines Tischs.

Schritt 3: Kanten bearbeiten

Um die scharfen Kanten abzurunden, bearbeitest du sie zum Beispiel mit einem Akku Hobel oder einem Schleifgerät.



Schritt 4: Bretter anschrauben

Zunächst ordnest du deine ausgesägten Latten über den Seitenteilen an. Lege hierfür zuerst zwei Latten an die äußeren Kanten und verteile die restlichen Latten gleichmäßig dazwischen.

Für die Ablageflächen ordnest du weitere Latten in der Mitte des Tisches sowie ganz unten an.

Mit Edelstahlschrauben verschraubst du die Latten an jeweils vier Stellen.



Tipp

Um Zeit zu sparen, markierst du dir die Schraubstellen an einer Latte und "überreißt" die Stelle mit einem Lineal über alle Latten.

Bohre die Markierungen vor und bearbeite die Löcher anschließend nochmal mit einem Kegelsenker.

So versinken die Schrauben gleichmäßig und du kannst die Oberfläche problemlos nachschleifen, ohne störende Schraubenköpfe.



Tipp

Eine Winkelbohrmaschine erlaubt dir problemloses schrauben an schwer erreichbaren Stellen.

Schritt 5: Oberflächen bearbeiten

Schleife deinen Beistelltisch von allen Seiten ab, um die Bleistiftmarkierungen zu entfernen und um deine restlichen Kanten zu glätten.

Zuletzt trage eine Außenschutzlasur oder einen Lack in deiner Wunschfarbe auf.

**Viel Spaß beim
Nachbauen!**



Tipp

Schraube ein paar Hakenschrauben seitlich in deinen Tisch, um Platz für Grillzange und Co. zu schaffen.



**DU
PACKST
DAS!**