



PARKSIDE®

DIY

Upcycling Fliesentisch



ca. 3 Stunden
ohne Trockenzeiten

Material

- Alter Holztisch
- Hartschaumplatte 30 mm
- Mosaikfliesenmatten
- Montagekleber
- Spezialhaftgrund
- Fliesenkleber
- Fugenmörtel
- Glättekelle
- Glättekelle gezahnt
- Schwamm
- Eimer
- Sprühflasche
- Schleifpapier P120
- Außenschutzlasur
- Lasur Pinsel

Werkzeuge

- PARKSIDE 20V Akku-Schlagbohrschrauber
- PARKSIDE 20V Akku-Exzentrerschleifer
- PARKSIDE 20V Akku-Winkelschleifer mit Diamant-Trennscheibe
- Mörtelrühr-Aufsatz
- Bitkasten und Spiralbohrer-Set

Bei diesem Projekt kommt eine Vielzahl an Geräten zum Einsatz. Achte bitte stets auf deine Sicherheit und verwende die nötige Schutzausrüstung.



Schritt 1: Tisch abschleifen

Bevor dem Tisch neues Leben eingehaucht wird, musst du ihn zuerst reinigen. Entferne oberflächlichen Schmutz mit einer Bürste und etwas Wasser. Anschließend schleife den Tisch komplett mit Schleifpapier der Körnung P120 ab.



Schritt 2: Holzschutz auftragen

Wenn der Tisch trocken und staubfrei ist, gönnt du dem Holz einen frischen Anstrich Holzschutzlasur für den Outdoor-Bereich.



Schritt 3: Hartschaumplatte anbringen

Wenn die Lasur eingezogen ist, fixierst du die Hartschaumplatte mit Montagekleber auf der Holzplatte.

TIPP

Hartschaumplatten sind hitze- und frostbeständig und eignen sich daher sehr gut für DIY's im Außenbereich.



Schritt 4: Spezialhaftgrund auftragen

Damit der Fliesenkleber auf der Platte besser haften kann, trage eine dünne Schicht Spezialhaftgrund auf, z.B. mit dem Pinsel oder mit einer Sprühflasche.

Schritt 5: Fliesen ausmessen und Matten anordnen

Während der Spezialhaftgrund antrocknet, kannst du die Anordnung der Fliesenmatten festlegen.

Markiere dir an welchen Stellen du die Fliesenmatten schneiden musst und achte darauf das Muster der Fliesen fortlaufend zu gestalten.



Schritt 6: Fliesen schneiden

Das Schneiden der Fliesen gelingt dir am einfachsten mit dem PARKSIDE 20V Akku Winkelschleifer und einer passenden Diamant-Trennscheibe.



Klemme die Mosaik-Matte zwischen zwei Resthölzern fest ein und trenne die Fliesen entlang deiner Markierungen.

Schritt 7: Fliesenkleber aufbringen

Mische den Fliesenkleber wie vom Hersteller angegeben an und trage eine dünne, gleichmäßige Schicht auf die Hartschaumplatte auf. Mit der gezahnten Glättekeile kämmst du den Fliesenkleber durch.



Schritt 8: Fliesen einbetten

Nun kannst du die Fliesen im Kleber einbetten. Lege dafür die Matte auf und drücke sie leicht an. Arbeite dich Stück für Stück vor und decke auch die Seiten der Hartschaumplatte ein.



TIPP

Fliesenkleber ziehen oftmals zügig ein. Beachte unbedingt die vom Hersteller angegebene Bearbeitungszeit.



Schritt 9: Verfugen

Wenn der Fliesenkleber durchgetrocknet ist, ist es Zeit zu Verfugen!

Mische den Fugenmörtel nach Packungshinweis an und trage ihn mit einer Glättekelte auf die Fliesen auf. Achte dabei darauf, dass genug Mörtel in die Zwischenräume gelangt. Mit einem sauberen und feuchten Schwamm ziehst du anschließend die Oberfläche wieder ab.



**Viel Spaß beim
Nachbauen!**



**DU
PACKST
DAS!**