

# PARKSIDE®

## DIY

### Úprava stěny

Připadají vám vaše bílé stěny příliš nudné? Pak pro vás máme skvělý tvůrčí nápad, který jistě přinese do vašeho života více slunce!

Sáhněte po aku-stříkací pistoli na nanášení barev PARKSIDE a po vaší oblíbené barvě a...

## A JDEME NA TO!

**Pokyny týkající se ochrany při práci:**

Stříkací pistole na nanášení barev vytváří jemnou barevnou mlhu. Při práci proto vždy používejte ochranu dýchacího ústrojí a ochranu zraku a zajistěte rovněž dostatečné odvětrání místnosti.



## Materiál:

- Disperzní barva dle vašeho výběru pro daný motiv
- Disperzní barva bílá (resp. váš základní odstín)
- Papírová lepicí páska
- Malířská flexibilní lepicí páska
- Krycí papír
- Malířské krycí rouno PARKSIDE®
- Vanička na barvu
- Hřebík
- Šňůra

## Nástroje

- Aku-stříkací pistole na nanášení barev PARKSIDE® 20V
- Akumulátor PARKSIDE® 20V
- Kladívko PARKSIDE®
- Tužka PARKSIDE®
- Řezací nůž PARKSIDE®
- Štětec PARKSIDE®
- Váleček na barvu PARKSIDE® 10 cm
- Skládací metr
- Pravítko



## Krok 1: Příprava prostoru

Nejprve si připravte prostor, kde budete pracovat. Podlahu zakryjte malířským krycím roumem, které přilepíte papírovou páskou.

Případně oblepte také rámy dveří, topení a okna.

Před vyšroubováním krytů zásuvek a jejich oblepením se nejprve ujistěte, že jste vypnuli pojistky v dané místnosti.



## Krok 2: Zakreslení motivu

Pokud se také rozhodnete pro motiv slunce, naleznete na konci tohoto návodu náčrtek, ze kterého můžete vycházet.

Nejprve si vyznačte střed slunce. Ze středu si označte 4 body ve vzdálenosti 30 cm, kterými pak pomocí hřebíku, kousku provázku a tužky nakreslíte kruh (A, viz výkres). Poté provázek prodlužte o 6 cm a nakreslete na vnější straně druhý kruh (B).

Při kreslení slunečních paprsků přivažte na hřebík nový provázek, který bude nejméně tak dlouhý, jako je polovina úhlopříčky vaší stěny. Na vnějším kruhu (B) si vyznačte střed. Od tohoto bodu si ve stejné vzdálenosti vlevo a vpravo vyznačte značky.

Poté vezměte provázek, napněte ho mezi body a vytáhněte z vnějšího kruhu (B) vždy jednu linku až k podlaze, resp. směrem ven. To samé proveďte zrcadlově v horní polovině kruhu (B).

Poté nakreslete zbylé paprsky, stejným způsobem kolem 2 vnějšího kruhu (B).



### Krok 3: Oblepení motivu

Nyní oblepíte oblast mezi kruhy (A) a (B).  
Použijte nejlépe flexibilní malířskou pásku.

Na meziprostory jednotlivých paprsků si vystříhnete krycí papír a přilepte ho papírovou lepicí páskou pevně podél jednotlivých linek.



#### TIP

Aby se opravdu barva nedostala nikam, kam nechcete, polepte raději i přilehlé části stropu a stěn!



### Krok 4: Přetření okrajů pásky

Chcete-li mít opravdu čisté linie, přetřete hrany lepicí pásky základní barvou na stěny. Barva se vpije do všech i malých nerovností stěny a zabrání tak tomu, aby další nátěr stékal.

### Krok 5: Natření magnetickou barvou

Střed slunce má přitahovat, a proto ho natřete přetíratelnou magnetickou barvou. Dodržujte dobu schnutí stanovenou výrobcem.



## Krok 6: Namíchání barvy

Před nástřikem pomocí stříkací pistole na nanášení barev je třeba nejprve barvu namíchat na správnou viskozitu. V údajích od výrobce si vyhledejte, čím máte barvu naředit.



### TIP

Správný poměr mísení zjistíte nejlépe pohárkem na měření viskozity, který je součástí výrobku. Barva je správně namíchána, pokud pohárkem proteče za dobu méně než 70 DIN sekund. Detailní návod týkající se ředění barvy naleznete v návodu k vaší stříkací pistoli.



Poté naplníte namíchanou barvu do nádrčky na barvu u vaší pistole a určíte si směr nástřiku, kde chcete začít.

Pokud chcete začít nejprve shora dolů, zvolte si horizontální způsob nátěru, pokud chcete začít nejprve zleva doprava, tak si zvolte vertikální způsob nátěru.

## Krok 7: Nástřik motivu

Nyní můžete začít s nanášením barvy nástřikem. Dbejte na to, aby byla vzdálenost pistole od zdi, pokud možno stále stejná a pohybujte pistolí plynule.



### TIP

Pokud chcete dosáhnout rovnoměrného krycího efektu, doporučujeme nanášet barvu křížem. To znamená, provádějte nástřik nejprve shora směrem dolů, poté změňte směr nástřiku a znovu naneste barvu zleva doprava.



## **Krok 8: Odlepení lepicí pásky**

Po dokončení nástřiku ploch, je možné odlepit lepicí pásku. Aby se barva na okrajích neolupovala, měla by být při odlepování pásky ještě vlhká. Při odlepování začněte na místech, která jste nalepili jako poslední, aby nedocházelo k odlepování protilehlých ploch.



**A vaše osobní  
úprava stěny  
je hotova!**

# **ZVLÁDNETE TO!**



# PARKSIDE®

