

PARKSIDE®

DIY

Wandgestaltung

**Weißer Wände sind dir auch zu langweilig?
Dann haben wir eine kreative Gestaltungsidee,
die garantiert mehr Sonne in dein Leben bringt!**

**Also schnapp dir die PARKSIDE Akku-Farbspritzpistole
und deine Lieblingsfarbe und...**

LOS GEHT'S

Arbeitsschutz-Hinweis:

Die Farbspritzpistole erzeugt einen feinen Farbnebel.
Trage bei der Verwendung immer eine Atemschutzmaske
und einen Sichtschutz und Sorge für ausreichend
Raumbelüftung.



Material:

- Dispersionsfarbe deiner Wahl für das Motiv
- Dispersionsfarbe Weiß (bzw. dein Grundton)
- Kreppband
- Flexibles Malerkreppband
- Abdeckpapier
- PARKSIDE® Malervlies
- Farbwanne
- Nagel
- Schnur

Werkzeuge

- PARKSIDE® 20V Akku-Farbsprühpistole
- PARKSIDE® 20V Akku
- PARKSIDE® Hammer
- PARKSIDE® Bleistift
- PARKSIDE® Cutter
- PARKSIDE® Pinsel
- PARKSIDE® 10 cm Farbröller
- Zollstock
- Lineal



Schritt 1: Raum vorbereiten

Als erstes bereitest du deinen Raum vor. Lege hier den Boden z.B mit Malervlies aus und klebe ihn mit Kreppband fest.

Klebe gegebenenfalls Türrahmen, Heizungen und Fenster ab.

Bevor du Steckdosenbüchsen abschraubst und abklebst, stelle sicher, dass du die Sicherungen für den Raum rausnimmst.

Schritt 2: Motiv anzeichnen

Wenn du dich ebenfalls für das Sonnen Motiv entschieden hast, findest du am Ende der Bauanleitung eine Skizze an der du dich orientieren kannst.

Markiere dir zunächst den Mittelpunkt der Sonne. Von dort aus markiere an 4 Punkten einen Abstand von 30 cm durch die du mit Hilfe eines Nagels, etwas Schnur und einem Bleistift einen Kreis (A, siehe Zeichnung) ziehen kannst. Dann verlängere die Schnur um 6 cm und ziehe außen rum einen zweiten Kreis (B).

Für die Position der Sonnenstrahlen bindest du eine neue Schnur an deinen Nagel, die mindestens so lang sein sollte, wie deine halbe Wanddiagonale. Zuerst markiere dir am äußersten Kreis (B) die Mitte unten. Dann setze von diesem Punkt, gleichmäßig nach links und rechts eine Markierung.

Jetzt nimmst du die Schnur, spannst sie über deine Punkte und ziehst vom äußeren Kreis (B) jeweils eine Linie bis zum Fußboden bzw. nach außen. Das gleiche spiegelst du an der oberen Hälfte des Kreises (B).

Dann zeichnest du die restlichen Strahlen, nach dem gleichen Prinzip, um den äußeren Kreis (B) herum an.



Schritt 3: Motiv abkleben

Jetzt klebst du den Bereich zwischen Kreis (A) und (B) ab. Hierzu benutz du am besten flexibles Malerkreppband.

Für die Zwischenräume der einzelnen Strahlen schneide dir Abdeckpapier zu und klebe es mit Kreppband an den Linien entlang fest.



TIPP

Damit wirklich nirgends ungewünschte Farbe landet, klebe am besten auch angrenzende Decken- und Wandbereiche ab!



Schritt 4: Kreppränder überstreichen

Für extra saubere Linien streiche die Klebebandkanten in der Grundfarbe der Wand vor. Die Farbe verteilt sich dadurch in den kleinen Unebenheiten der Wand und verhindert so, dass der spätere Anstrich verläuft.

Schritt 5: Magnetfarbe aufpinseln

Da die Mitte der Sonne magnetisch sein soll, streiche den gewünschten Bereich mit einer überstreichbaren Magnetfarbe vor. Beachte dabei die Trocknungszeiten des Herstellers.



Schritt 6: Farbe anmischen

Beim Sprühen mit der Akku-Farbspritzpistole musst du zunächst deine Farbe bis zur richtigen Viskosität anmischen. Womit du deine Farbe verdünnen kannst, entnimmst du den Herstellerangaben.



TIPP

Das richtige Mischverhältnis bestimmst du mit dem, dem Gerät beiliegenden, Viskositätsbecher. Die Farbe ist dann ideal verdünnt, wenn sie in unter 70 DIN-Sekunden durch den Becher läuft. Eine detaillierte Anleitung zum Verdünnen der Farbe entnimmst du der Betriebsanleitung deiner Farbspritzpistole.



Anschließend füllst du die Mischung in den Farbbehälter der Spritzpistole und stellst die Sprüherichtung ein mit der du beginnen möchtest. Wähle den horizontalen Strich wenn du zu erst von oben nach unten und den vertikalen Strich wenn du zuerst von links nach rechts sprühen möchtest.

Schritt 7: Motiv ansprühen

Jetzt kannst du mit dem Ansprühen beginnen. Achte dabei darauf, dass der Abstand der Farbspritzpistole zur Wand möglichst gleichbleibt und du sie in gleichmäßigen Zügen bewegst.



TIPP

Für eine möglichst gleichmäßige Farbdeckung empfiehlt es sich die Farbe in kreuzenden Zügen aufzutragen. Das bedeutet sprühe erst von oben nach unten, stelle anschließend die Sprüherichtung um und trage die Farbe noch einmal von links nach rechts auf.



Schritt 8: Kreppband abziehen

Sobald alle Flächen fertig besprüht sind, kann das Kreppband abgezogen werden. Damit die Farbe an den Kanten nicht abplatzt, sollte sie dafür noch feucht sein. Beginne mit dem Abziehen bei den Abklebungen, die du als letztes angebracht hast, um zu vermeiden, dass Flächen sich gegenseitig lösen.



**Und fertig ist
deine persönliche
Wandgestaltung!**

**DU
PACKST
DAS!**



PARKSIDE®

