



# PARKSIDE®

## DIY

### Mini-barres



1,5 heures

Niveau  
DIY



## C'EST PARTI !

**Avis sur la sécurité au travail :**

Pour ce projet, un grand nombre d'appareils sont utilisés. Pensez toujours à votre sécurité et utilisez l'équipement de protection nécessaire



## Matériel :

- 2 baguettes en bois ronde (hêtre) diamètre 30 mm, environ 330 mm
- 4 planches de construction 40 x 115 x 185 mm
- Huile de lin
- Colle

## Outils :

- Scie à onglet à traction PARKSIDE®
- Perceuse à établi PARKSIDE®
- Scie sauteuse pendulaire sans fil PARKSIDE® 20 V
- Ponceuse à bandes et papier abrasif PARKSIDE®
- Maillet en caoutchouc PARKSIDE®
- Crayon PARKSIDE®
- Pinceau PARKSIDE®
- Foret à pointe de centrage PARKSIDE® 30 mm
- Mètre pliant

## Etape 1 : Couper

Vous commencez par scier les pieds (A). Commencez par faire une coupe le plus près possible du bord. Cela vous permet d'assurer que le bord est bien droit. Ensuite, vous découpez dans les planches de construction 4 pièces d'une largeur de 115 mm chacune.

Puis vous raccourcissez les pieds en largeur à une dimension de 185 mm.



## Etape 2 : Mettre en forme

Les pieds doivent encore être mis en forme. Pour cela, vous commencez par marquer 75 mm sur le côté à partir du haut et tracez une ligne à 45° par rapport au centre.

Ensuite, vous marquez le trou pour la poignée à 30 mm de la ligne de base supérieure, au centre. Vous pouvez maintenant scier les coins à l'aide de la scie à onglet à traction.

Avant de ranger la scie à onglet, vous devez encore couper votre rondin (B) en 2 parties de 330 mm.



### ASTUCE

Vous pouvez maintenant utiliser la forme sciée gabarit pour les autres pieds.



### Etape 3 : Poncer

La pointe des pieds (A) doit être arrondie. Pour ce faire, vous serrez les pieds les uns contre les autres et poncez avec la ponceuse à bande les coins de manière régulière.

Ensuite, vous poncez les bords avec un cale à poncer et un papier abrasif P 100. Cela signifie que vous poncez tous les bords bruts.



### Etape 4 : Marquer les trous

Les trous peuvent maintenant être percés. À l'aide de la perceuse à établi et d'un foret de 30 mm vous percez verticalement dans votre repère. Nous utiliserons ce perçage comme gabarit pour les autres pieds.

Pour ce faire, vous fixez votre gabarit de perçage sur les autres pieds et insérez le foret dans le trou.

Ensuite, vous enfoncez doucement la pointe de centrage dans le bois. Ainsi, vous pouvez parfaitement placer les autres éléments sous la perceuse de table.



### Etape 5 : Scier l'évidement

Pour une meilleure stabilité, vous sciez un évidement sur le pied (A) avec la scie sauteuse pendulaire sans fil. À gauche et à droite, il reste 20 mm et vous sciez 10 mm vers l'intérieur.





## Etape 6 : Poncer

Après, vous poncez avec la ponceuse à bande, vous poncez d'abord les côtés intérieurs et cassez les bords de l'évidement.



## Etape 7 : Encollage

Maintenant, nous mettons de la colle dans les trous (A) et insérons les poignées (B). Pour cela, utilisez si nécessaire, un maillet en caoutchouc.



### ASTUCE

Pour s'assurer que les pieds sont posés de manière uniforme, nous les tendons sur la table pendant le temps de séchage.



Une fois que la colle est bien sèche, poncez de nouveau les barres et appliquez, en option, une couche de finition sur la surface avec de l'huile de lin ou une lasure de votre choix.

Vos mini-barres sont prêtes !

# A VOUS DE JOUER !

