



PARKSIDE®

DIY

Verhoogde plantenbak

Buitenmaten: 2000 mm x 900 mm

Meer dan gewoon een plantenbak

Verhoogde plantenbak biedt je extra opslagruimte voor aarde, emmers en alles wat je verder als tuinier zoal nodig hebt.



ca. 4 uur

Materiaal

Onderdeel	Materiaal	Hoeveelheid	Afmeting in mm
Frame-constructie	Massief constructiehout	6x	40x60x1200
Frame-constructie (dwarselementen)	Massief constructiehout	9x	40x60x380
Frame-constructie (tussenversteving, in verstek gezaagd)	Massief constructiehout	2x	40x60x600
Frame-constructie (eindframe, lang) q	Massief constructiehout	2x	40x60x1420
Frame-constructie (eindframe, kort)	Massief constructiehout	3x	40x60x420
Dwarslat voor klep	Massief constructiehout	4x	18 x 145 x 720
Bekleding (voor- en achterzijde)	Gladde plank	16x	18x145x1420
Bekleding (zijkanen)	Gladde plank	16x	18x145x500
Bodems	Gladde plank	6x	18x145x1380
Verbindingen	Rvs verzonken schroeven		4 x 35
	Rvs verzonken schroeven		3,5 x 20
	Rvs verzonken schroeven		5 x 80
	Rvs verzonken schroeven		5 x 100

Ander materiaal

- Plantenbakken afmetingen L 400 x B 600 x H 250
- Magnetische sluitingen in bruin
- Scharnieren 40 x 80, 3 stuks
- Rolluikband 28 mm breed, 2 m lang
- Vijverfolie voor in de plantenbakken
- Schuurpapier, korrel 180

Gereedschap

- PARKSIDE 20V accu-schroefboormachine
- PARKSIDE houtboor- & bitset
- PARKSIDE 20V accu- handcirkelzaag
- PARKSIDE kap- en verstekzaag
- PARKSIDE 20V accu-excenterschuurmachine
- PARKSIDE nat-/droogzuiger
- PARKSIDE bovenfrees met freeskoppen
- Winkelhaak
- Potlood

BEGINNEN MAAR!

Informatie over veilig werken:

Bij dit project worden diverse gereedschappen gebruikt. Neem altijd je veiligheid in acht en gebruik de nodige beschermingsmiddelen.

Stap 1: Op maat zagen

Het eerste wat je moet doen is alle planken en balken op maat zagen. Zie de tabel op pagina 1 voor afmetingen en hoeveelheden.



TIP

De snelste manier om dit te doen is met de PARKSIDE kap- en verstekzaag! Om niet alle planken en balken apart te hoeven meten, kun je een aanslag bouwen.



Stap 2: Randen bewerken

Wanneer alle onderdelen op maat zijn gezaagd, bewerk je de snijranden met schuurpapier, korrel 180.



Stap 3: Schilderen

Om het schilderen gemakkelijker te maken breng je de gewenste kleur aan voordat je de constructie in elkaar zet.

Stap 4: Frameconstructie

Voor elk frame geldt: leg de stukken zo klaar dat elk stuk op zijn plaats ligt, zoals je kunt zien op de tekening. Teken met het potlood overal een lijn waar de balken elkaar raken.

Boor nu in het gemarkeerde gebied overal 2 gaten voor de schroefverbinding.



TIP

Boor lichtjes naar binnen, in het materiaal gericht, zodat het hout niet splijt.





Schroef de recht afgezaagde balken aan elkaar met 5 x 100 mm rvs verzonken schroeven. Schroef de dwarsversteving, die je in verstek hebt gezaagd, vast met schroeven van 5 x 8 mm.

Zorg ervoor dat je bij het vastdraaien zoveel mogelijk materiaal 'meepakt'.

Stap 5: Planken aanbrengen

Nu kun je de twee zijkanten beplanken.

Leg hiervoor eerst een plank gelijk aan de bovenkant van het frame.

Om de resterende planken gelijkmatig te verdelen, raden we aan om met afstandhouders te werken.

Schroef de planken aan de zijkanten met twee verzonken schroeven van 4 x 35 mm per kant.



Stap 6: Bodems voorbereiden

Onder voorbereiden verstaan we hier het uitzagen van uitsparingen. Om ervoor te zorgen dat je bodems precies op de framebalken passen, zaag je uitsparingen in vier van de zes bodemplanken.

Per plank 2 uitsparingen aan de uiteinden en 1 in het midden aan dezelfde kant, elk 40 mm (dikte framebalk).



Stap 7: Complete constructie

Je 3 afzonderlijke frames worden nu samengevoegd. Door de lange gladde planken vast te schroeven, worden ze bij elkaar gehouden. Maar voordat je kunt beginnen met het vastschroeven van de buitenplanken, moet je eerst de bodem erin leggen.

TIP

Voor de volgende stap kun je het beste iemand erbij halen om te helpen. Met zijn tweeën schroeven gaat niet alleen sneller, maar is ook leuker!

Nu kun je de achterkant van je verhoogde bed beplanken zoals je dat ook met de zij-kanten hebt gedaan.

Bevestig aan de voorkant 2 planken boven en één onder. In de volgende stap plaatsen we hier een klep tussen om de opslagruimte toegankelijk te maken.



Stap 8: Klep bouwen

Schroef de resterende 5 planken aan 4 balken om je klep te bouwen. Ga ook hier te werk zoals je dat eerder deed en werk met afstandhouders, zodat het er gelijkmatig uitziet.





Stap 9: Klep aanbrengen

Door 3 scharnieren wordt de klep verbonden met de rest van de verhoogde plantenbak. Magnetische sluitingen op de middelste balk houden de klep dicht.

Met rolluikbanden die je binnenin de verhoogde plantenbak en aan de binnenkant van de klep schroeft, wordt de klep omhoog gehouden.

TIP

Om uitrafelen na het afsnijden van de banden te voorkomen, smeul je de uiteinden voorzichtig met een aansteker.

Stap 10: Bloembakken erin zetten

Nu ontbreken alleen nog de bloembakken. Wij gebruiken gewone stapelboxen die we bekleed hebben met vijverfolie. Waar je 'm mee vult is helemaal aan jou!





Veel plezier bij het
nabouwen!

**JE
KUNT
HET!**



