

PARKSIDE®

DIY

Muurvormgeving

Vind je witte muren te saai? Dan hebben we een creatief ontwerpidee, dat gegarandeerd wat meer zonneshijn in je leven brengt!

Dus pak je PARKSIDE accu-verfspuitpistool en je favoriete kleur en...

BEGINNEN MAAR!

Opmerking voor veilig werken:

Het verfspuitpistool produceert een fijne verfnevel. Draag bij het gebruik ervan altijd een ademhalingsmasker en een veiligheidsbril en zorg voor voldoende ventilatie.



Materiaal:

- Dispersieverf in kleur naar keuze voor het motief
- Dispersieverf wit (of andere basiskleur)
- Schilderstape
- Flexibele schilderstape
- Maskeerpapier
- PARKSIDE® afdekvlies
- Verfbak
- Spijkers
- Touw

Gereedschap

- PARKSIDE® 20V accu-verfspuitpistool
- PARKSIDE® 20V accu
- PARKSIDE® hamer
- PARKSIDE® potlood
- PARKSIDE® mes
- PARKSIDE® kwast
- PARKSIDE® 10 cm verfrroller
- Duimstok
- Liniaal



Stap 1: Ruimte voorbereiden

Eerst moet je de ruimte voorbereiden. Dek de vloer af, bijvoorbeeld met schildersvlies, en plak dit vast met schilderstape.

Plak indien nodig ook kozijnen, radiatoren en ramen af.

Alvorens stopcontacten af te schroeven en af te plakken moet je ervoor zorgen dat je de zekeringen voor de betreffende ruimte uitschakelt.

Stap 2: Motief tekenen

Als je ook voor het zonnemotief hebt gekozen, vind je aan het einde van de bouw instructies een schets die je ter oriëntatie kunt gebruiken.

Markeer eerst het middelpunt van de zon. Markeer van daaruit 4 punten op een afstand van 30 cm waardoor je een cirkel (A, zie tekening) kunt tekenen met behulp van een spijker, een stuk touw en een potlood. Verleng het touw vervolgens met 6 cm en teken een tweede cirkel (B) buiten rond de eerste.

Voor de positie van de zonnestrallen bind je een nieuw touw aan de spijker, dat minstens zo lang moet zijn als de helft van de diagonaal van je muur. Markeer eerst het middelpunt onder aan de buitenste cirkel (B). Maak vervolgens een markering vanaf dit punt, gelijkmatig naar links en rechts.

Neem nu het touw, span het over de punten en trek vanuit de buitenste cirkel (B) een lijn naar naar de vloer resp. naar buiten. Doe hetzelfde aan de bovenste helft van de cirkel (B).

Teken vervolgens de andere stralen, volgens hetzelfde principe, rond de buitenste cirkel (B).



Stap 3: Motief afplakken

Plak nu het gebied tussen cirkel (A) en (B) af. Hiervoor kun je het beste flexibele schilderstape gebruiken.

Voor de ruimtes tussen de stralen knip je maskeerpapier uit en plak je dat met schilderstape vast langs de lijnen.



TIP

Om ervoor te zorgen dat er nergens ongewenst verf terecht komt, kun je het beste ook de aangrenzende plafond- en muropervlakken afplakken!



Stap 4:

Verven over taperanden

Voor extra strakke lijnen verf je met de basiskleur van de muur over de randen van de tape. De verf verspreidt zich daardoor over de kleine onregelmatigheden van de muur en voorkomt zo dat de latere verflaag uitloopt.

Stap 5: Magnetische verf aanbrenge

Omdat het midden van de zon magnetisch moet zijn, schilder je het gewenste gebied eerst met een beschilderbare magnetische verf. Neem daarbij de droogtijden van de fabrikant in acht.



Stap 6: Verf mengen

Bij het spuiten met het accu-verfspuitpistool moet je de verf eerst mengen tot de juiste viscositeit. Om te kijken waarmee je je verf kunt verdunnen, moet je de specificaties van de fabrikant lezen.



TIP

De juiste mengverhouding kun je bepalen met de viscositeitsbeker die met het apparaat is meegeleverd. De verf is ideaal verdund wanneer deze in minder dan 70 DIN-seconden door de beker loopt. Gedetailleerde instructies voor het verdunnen van de verf vind je in de gebruiksaanwijzing van je verfspuitpistool.



Giet het mengsel vervolgens in de verfcontainer van het spuitpistool en stel de spuitrichting in waarmee je wilt beginnen.

Kies de horizontale streep als je eerst van boven naar beneden wilt spuiten en de verticale streep als je eerst van links naar rechts wilt spuiten.

Stap 7: Motief bespuiten

Nu kun je beginnen met spuiten. Let erop dat de afstand tussen het verfspuitpistool en de muur zo constant mogelijk blijft en dat je het pistool gelijkmatig beweegt.



TIP

Voor een zo gelijkmatig mogelijke verfdkking raden we aan om de verf kruisgewijs aan te brengen. Dit betekent eerst van boven naar beneden spuiten, dan de spuitrichting veranderen en vervolgens de verf nog een keer van links naar rechts aanbrengen.



Stap 8: Afplaktape aftrekken

Zodra alle oppervlakken zijn besproeid, kan de schilderstape worden verwijderd. Om te voorkomen dat de verf aan de randen afbladdert, dient deze nog vochtig te zijn. Begin met aftrekken bij de afgeplakte plekken die je als laatste hebt aangebracht om te voorkomen dat je meerdere oppervlakken tegelijk lostrekt.



En klaar is
je eigen
muurschildering!

**JE
KUNT
HET!**



PARKSIDE®

