

PARKSIDE®

DIY

Dekoracja ściany

Czy białe ściany są dla Ciebie zbyt nudne? W takim razie mamy kreatywny pomysł na projekt, który z pewnością wniesie więcej słońca do Twojego życia!

Chwyć za akumulatorowy pistolet natryskowy PARKSIDE, sięgnij po swój ulubiony kolor i...

A WIĘC ZACZYNAMY

Informacja BHP:

Pistolet natryskowy wytwarza drobną mgiełkę farby. Podczas użytkowania należy zawsze nosić maskę ochrony dróg oddechowych i środki ochrony oczu oraz zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia.



Materiał:

- Wybrana farba dyspersyjna do motywu
- Biała farba dyspersyjna (lub bazowy odcień)
- Taśma maskująca
- Elastyczna malarska taśma maskująca
- Papier maskujący
- Włóknina malarska PARKSIDE®
- Tacka na farbę
- Gwóźdź
- Sznurek

Narzędzia

- Akumulatorowy pistolet natryskowy PARKSIDE® 20V
- Akumulator PARKSIDE® 20V
- Młotek PARKSIDE®
- Ołówek PARKSIDE®
- Nóż do tapet PARKSIDE®
- Pędzel PARKSIDE®
- Wałek malarski 10 cm PARKSIDE®
- Miara składana
- Linią



Krok 1: Przygotowanie pomieszczenia

Pierwszą rzeczą jest przygotowanie pomieszczenia. Przykryj podłogę w miejscu malowania, np. za pomocą włókniny malarskiej i przyklej ją taśmą maskującą.

W razie potrzeby oklej ramy drzwi, grzejniki i okna.

Przed odkręceniem i zaklejeniem puszek z gniazdami upewnij się, że opuścisz bezpieczniki dla danego pomieszczenia.

Krok 2: Rysowanie motywu

Jeśli zdecydowałeś się na motyw słońca, na końcu instrukcji znajdziesz szkic, który możesz wykorzystać jako rysunek poglądowy.

Najpierw zaznacz środek słońca. Następnie zaznacz odległość 30 cm w 4 punktach przez które można narysować okrąg (A, patrz rysunek) za pomocą gwoździa, sznurka i ołówka. Następnie przedłuż sznurek o 6 cm i narysuj drugi okrąg (B) na zewnątrz.

Aby wyznaczyć położenie promieni słonecznych przywiąż do gwoździa nowy sznurek, który powinien być co najmniej tak długi, jak połowa przekątnej ściany. Najpierw zaznacz środek na dole najbardziej zewnętrznego okręgu (B). Następnie z tego punktu wykonaj zaznaczenie, równomiernie po lewej i prawej stronie.

Teraz weź sznurek, rozciągnij go nad punktami i narysuj od zewnętrznego okręgu (B) linię do podłogi lub na zewnątrz. Wykonaj to samo na górnej połowie okręgu (B).

Następnie, zgodnie z tą samą zasadą, narysuj pozostałe promienie, wokół zewnętrznego okręgu (B).



Krok 3: Oklejanie motywu

Teraz zaklej taśmą obszar pomiędzy okręgiem (A) i (B). Najlepszym sposobem na to jest użycie elastycznej malarskiej taśmy maskującej.

Aby uzyskać odstępy między poszczególnymi promieniami, przytnij papier maskujący i przyklej go wzdłuż linii taśmą maskującą.



PORADA

Aby upewnić się, że farba nie przedostanie się w niepożądane miejsca, najlepiej jest zamaskować również sąsiednie obszary sufitu i ścian!



Krok 4: Malowanie taśm maskujących

Aby uzyskać wyjątkowo czyste linie, wstępnie pomaluj krawędzie taśmy w kolorze bazowym ściany. W ten sposób farba rozprowadzi się w małych nierównościach ściany i zapobiegnie rozplywaniu się nakładanej później farby.

Krok 5: Nakładanie pędzlem farby magnetycznej

Ponieważ środek słońca ma być magnetyczny, pomaluj wstępnie wybrany obszar farbą magnetyczną, którą można później pomalować na inny kolor. Przestrzegaj czasów schnięcia podanych przez producenta.



Krok 6: Mieszanie farby

Gdy do natryskiwania używasz akumulatorowego pistoletu natryskowego, najpierw wymieszaj farbę do odpowiedniej lepkości. Zapoznaj się z instrukcjami producenta, aby dowiedzieć się, czym można rozcieńczyć farbę.



PORADA

Prawidłowe proporcje mieszania można określić za pomocą kubka lepkości dostarczonego z urządzeniem. Farba jest idealnie rozcieńczona, gdy przepływa przez kubek w czasie poniżej 70 sekund DIN. Szczegółowe instrukcje dotyczące rozcieńczania farby znajdują się w instrukcji obsługi pistoletu natryskowego.



Następnie wlej mieszankę do pojemnika na farbę pistoletu natryskowego i ustaw kierunek natrysku, od którego chcesz zacząć.

Wybierz malowanie poziome, jeśli chcesz rozpylać najpierw od góry do dołu, lub malowanie pionowe, jeśli chcesz rozpylać najpierw od lewej do prawej.

Krok 7: Malowanie motywu

Teraz możesz rozpocząć natryskiwanie. Zapewnij w miarę możliwości stałą odległość między pistoletem natryskowym a ścianą i sprawdź, czy jesteś w stanie wykonywać równomierne pociągnięcia.



PORADA

Aby uzyskać najbardziej równomierne pokrycie farbą, zaleca się nakładanie jej krzyżującymi się pociągnięciami. Oznacza to, że najpierw należy rozpylać farbę od góry do dołu, a następnie zmienić kierunek rozpylania i ponownie nakładać farbę od lewej do prawej.



Krok 8:

Odklejanie taśmy maskującej

Po pomalowaniu wszystkich powierzchni możesz usunąć taśmę maskującą. Aby zapobiec łuszczeniu się farby na krawędziach, powinna być ona nadal wilgotna. Zaczynij odklejać ostatnio nałożone taśmy, aby uniknąć wspólnego odklejania się taśm przyklejonych do siebie.



**Twój własny
projekt ściany
jest gotowy!**

**ZRÓB
TO
SAM!**



PARKSIDE®

