

# PARKSIDE®

## DIY

### Dizajnová úprava steny

Pripadajú ti biele steny príliš nudné? Potom pre teba máme skvelý tvorivý nápad, ktorý zaručene prinesie viac slnka do tvojho života!

Vezmi si akumulátorovú striekaciu pištoľ PARKSIDE, svoju obľúbenú farbu a...

## IDE SA NA TO

**Upozornenie na ochranu zdravia pri práci:**

Striekacia pištoľ vytvára jemnú farebnú hmlu. Pri používaní vždy používaj respirátor a kuklu a zabezpeč dostatočné vetranie miestnosti.



## Materiál:

- Disperzná farba podľa vlastného výberu pre daný motív
- Disperzná farba bielej farby (príp. tvoj základný odtieň)
- Papierová lepiaca páska
- Flexibilná lepiaca páska na maľovanie
- Krycí papier
- Maliarske krycie rúno PARKSIDE®
- vanička na farbu
- Klinec
- Šnúra

## Náradie

- Aku striekacia pištoľ PARKSIDE® 20V
- Akumulátor 20 V PARKSIDE®
- Kladio PARKSIDE®
- Ceruzka PARKSIDE®
- Rezací nôž PARKSIDE®
- Štetec PARKSIDE®
- Valček na farbu 10 cm PARKSIDE®
- Skladací meter
- Pravítko



## **Krok č. 1:** **Príprava miestnosti**

Najskôr si priprav miestnosť, v ktorej budeš pracovať. Podlahu zakry maliarskym rúnom, a prilep ho papierovou páskou.

Prípadne oblep rámy dverí, vykurovacie telesá a okná.

Pred odskrutkovaním a oblepením zásuviek sa najskôr uisti, že si vypol poistky v danej miestnosti.

## **Krok č. 2:** **Zakreslenie motívu**

Ak si sa rovnako rozhodol pre motív slnka, na konci návodu nájdeš náčrt, ktorý môžeš použiť ako pomôcku.

Najprv vyznač stred slnka. Zo stredu si vyznač 4 body vo vzdialenosti 30 cm, ktorými potom pomocou klinca, šnúry a ceruzky nakreslíš kruh (A, pozri obrázok). Potom predĺž šnúrku o 6 cm a nakresli druhý kruh (B) okolo vonkajšej strany.

Pri kreslení slnečných lúčov priviaž na klinec novú šnúru, ktorá by mala byť dlhá aspoň ako polovica uhlopriečky tvojej steny. Na vonkajšom kruhu (B) si vyznač stred. Potom pokračuj od tohto bodu rovnomerne doľava a doprava.

Teraz vezmi šnúrku, natiahni ju cez body a nakresli čiaru z vonkajšieho kruhu (B) k podlahe alebo smerom von. Zrkadlovo to isté urobíš na hornej polovici kruhu (B).

Potom nakresli zvyšné lúče, rovnakým spôsobom okolo vonkajšieho kruhu (B).



### **Krok č. 3: Oblepenie motívu**

Teraz oblep oblasť medzi kruhmi (A) a (B).  
Použi na to flexibilnú maliarsku pásku.

Na medzipriestory jednotlivých lúčov si  
vystrihni krycí papier a prilep ho papierovou  
lepiacou páskou pevne pozdĺž jednotlivých  
liniek.



#### **TIP**

Aby sa nikde nedostala nežiaduca farba,  
je najlepšie zakryť aj priľahlé plochy stropu  
a stien!



### **Krok č. 4: Pretrietie okrajov pásky**

Ak chceš dosiahnuť mimoriadne čisté  
línie, vopred natri okraje lepiacej pásky  
základnou farbou na steny. Farba sa  
tak vpije aj do malých nerovností steny  
a zabráni následnému stekaniu náteru.

### **Krok č. 5: Natretie magnetickou farbou**

Keďže stred slnka má byť magnetický, požadovanú oblasť vopred natri magnetickou farbou.  
Dodržiavaj dobu schnutia uvedené výrobcom.



## Krok č. 6: Namiešanie farby

Pred nástrekom pomocou aku striekacej pištole musíš najprv namiešať farbu na správnu viskozitu. V pokynoch od výrobcu nájdeš informácie o tom, čím môžeš farbu zriediť.



### TIP

Správny pomer miešania môžeš určiť pomocou pohára na meranie viskozity dodaného s prístrojom. Farba je správne zriedená, keď pretečie pohárom za menej ako 70 sekúnd DIN. Podrobné pokyny na riedenie farby nájdeš v návode na obsluhu striekacej pištole.



Potom zmes nalej do nádoby na farbu v striekacej pištole a nastav smer striekania, ktorým chceš začať.

Pokiaľ chceš začať najprv zhora nadol, zvol horizontálny spôsob náteru, a ak chceš začať najprv zľava doprava, zvol vertikálny spôsob náteru.

## Krok č. 7: Nástrek motívu

Teraz môžeš začať s nanášaním farby nástrekom. Dbaj na to, aby vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a stenou ostala rovnaká a aby si ňou pohyboval rovnomernými ťahmi.



### TIP

Na dosiahnutie čo najrovnomernejšieho pokrytia farbou sa odporúča nanášať farbu krížovými ťahmi. To znamená, že najprv rob nástrek zhora nadol, potom zmeň smer nástreku a opäť nanášaj farbu zľava doprava.



## **Krok č. 8:**

### **Odstránenie lepiacej pásky**

Po dokončení nástreku všetkých povrchov môžeš odstrániť lepiacu pásku. Aby sa farba na okrajoch neodlupovala, mala by byť na tento účel ešte vlhká. Pri odlepovaní začni na miestach, ktoré si nalepil ako posledné, aby nedochádzalo k odlepovaniu protiľahlých plôch.



**A tvoja  
úprava steny  
je hotová!**

**MÁŠ  
NA  
TO!**



# PARKSIDE®

